



<전원> 버튼
(전원 켜기 / 끄기 또는 절전 모드로 전환할 수 있습니다)

<홈> 버튼
(메뉴 화면을 확인할 수 있습니다)

<NFC 영역>
(NFC 지원하는 모바일 장치를 이 영역 근처에 두십시오)

<상태 LED>
(데이트 또는 팩스가 저장될 때 램프가 점등됩니다)




복사

1. 메인화면에서 복사를 터치합니다.
2. 필요에 따라 상세항목을 설정합니다.
3. 복사 부수를 입력합니다.
4. 시작을 터치합니다.



팩스

1. 메인화면에서 팩스를 터치합니다.
2. 팩스 번호를 입력하기 위해서 수신자를 입력하십시오.
3. 팩스 번호를 입력합니다 (필요시 앞에 0 추가)
4. 완료를 터치합니다.
5. 필요에 따라 상세항목을 설정합니다.
6. 전송을 터치합니다.



스캔 (이메일송신)

1. 메인화면에서 메일전송을 터치합니다.
2. To(주소입력창)를 터치한후 우측의 주소록을 터치합니다.
3. 즐겨찾기 혹은 모두를 터치합니다.
4. 해당 주소를 체크한 후 확인을 터치합니다.
5. 필요에 따라 상세항목을 설정합니다.
6. 전송을 터치합니다.



해당 제품의 온라인 도움말 자료를 확인해보세요.

1. 아이폰 및 iOS 사용자: 모바일 기기의 카메라로 QR 코드를 스캔할 수 있습니다.
2. 다른 모바일 기기 사용자: QR 코드 앱을 다운로드한 다음 앱을 실행합니다.
3. 모바일 기기의 카메라로 QR 코드를 스캔합니다.
4. 온라인 고객 지원 사이트가 열립니다. 드라이버, 온라인 도움말, 매뉴얼 및 기타 자료를 확인 할 수 있습니다.

더 많은 온라인 도움말, 드라이버, 매뉴얼, 비디오 등을 확인하려면:

- a. 검색 창에 제품 이름이나 번호를 입력하십시오.
- b. 아래의 목록에서 제품을 선택하십시오.
- c. 필요한 지원 유형을 선택하십시오.

support-fb.fujifilm.com